



LM PROFESSIONAL

STOP CRASH



STOP CRASH è una crema colorante ad alto potere tingente, ottimo riparatore per graffi e abrasioni.

Ideale per ritocchi, correzioni e piccole creazioni artistiche. Ripara graffi e piccoli fori causati dall'usura.

Prodotto specifico per pelle e cuoio. **UTILIZZABILE SU: CALZATURE, BORSE, DIVANI, SEDILI IN PELLE, CINTURE ETC.**

**NON UTILIZZARE SU CAMOSCIO O ALCANTARA.** Testare sempre il prodotto in un punto poco visibile del capo o della calzatura da trattare.

## STOP CRASH

### ISTRUZIONI PER L'USO



1 Utilizzare il colore di Stop Crash più corrispondente al colore dell'oggetto da trattare ( è possibile anche mescolare diverse tonalità di STOP CRASH fino a raggiungere il colore desiderato).



2 Stendere una piccola dose di prodotto all'interno del graffio o dell'abrasione. Non è necessario che la superficie risulti immediatamente liscia e riparata, è opportuno fare più passaggi in modo graduale. (NOTA: Se il graffio o foro è particolarmente profondo, utilizzare LM FILLER prima per coprire la maggior parte del graffio. Seguire le indicazioni d'uso di LM FILLER e poi proseguire con STOP CRASH.)

Attendere che si asciughi il primo strato di STOP CRASH. Il tempo di asciugatura può variare da un oggetto ad un altro.



3. Se necessario, procedere con un altro strato leggero, quindi lasciare asciugare e poi procedere in questo modo fino a coprire completamente il graffio o l'abrasione.

Attendere che l'oggetto sia completamente asciutto.



4. Trattare tutta la superficie con CERA LM colorata per uniformare tutto il colore.



5. Procedere alla lucidatura e alla finitura con un panno morbido e asciutto.

FOLLOW LM Professional

